Open country®

Sportsman's Kitchen

Digital Scale User Manual
model DS-150SK

Manuel de l'utilisateur de la balance numérique
modèle DS-150SK

Features:

- Capacity: 150 lbs. / 68 kgs.
- Graduation: 0.1 lbs. / 0.05 kgs
- Clock display function
- Luminescent backlight display
- Battery saving automatic shut off (default 60 seconds).
- Runs on one 9V battery (included).

Operating Instructions:

1. Put the scale on a flat and stable surface, press the ON/OFF key to turn on the scale.
2. Wait until the scale LCD displays "0.0" before placing any items on the scale.
3. When the scale's LCD shows "0..0", place an item onto the scale close to the center of the platform. The LCD will show the weight of the item.
4. To change the unit of measurement, press the MODE key. This function can be made while there is an item on the scale.
5. If the scale does not display "0.0" with no items on the scale, press the TARE key to zero the scale.

Notes:

- The platform must be kept stable, it should NOT shake when it is weighing.
- The weight of the item should not exceed the capacity of the scale (150 lbs.), otherwise it may damage the scale.
- Items should be placed on the center of the scale when being weighed.
- Do not store in wet areas or expose to moisture.
- If "Err" appears on the display, then the item's weight has exceeded the maximum capacity of the scale. Please remove item and zero scale if necessary.

Clock Setting:

When in clock mode (not weighing any items) press the "SET" key once. The "Hour" will begin to flash, indicating it has entered the "Hour" set mode, press the "up arrow" key to set the hour. Press "SET" key to confirm. The "Minute" will begin to flash, indicating it has entered the "Minute" set mode. Press the "up arrow" key to set the minute. NOTE: Hold down the arrow key to rapidly increase the numbers. Press the "SET" key to exit the clock setting mode.

Tare Weighing:

The "Tare" key resets the display to zero when weight is on the scale, allowing you to subtract the weight of a container.

1. Place the container you wish to use on the platform.
2. When the readout is stable, press the "TARE" key once.
3. The display will reset to zero allowing you to add items to the container and obtain the weight of the items, not the container.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This appliance is warranted for one year from date of original purchase against defects in material and workmanship. This warranty does not cover transportation damage, misuse, accident or similar incident. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary from state to state. This product is intended for household use only, not for commercial use. **Warranty does not cover commercial use.**

For service in warranty - Defective products may be returned, postage prepaid, with a description of the defect to: The Metal Ware Corporation, 1700 Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241-0237, for no-charge repair or replacement at our option. **Must include proof of purchase or copy of original bill of sale** when returning product for warranty service.

Please call Customer Satisfaction at 1-800-288-4545 to obtain a Return Authorization before shipping.

- For service in warranty, follow instructions set forth in warranty. When ordering new parts, make sure that you always mention the model number of the product.
- Call us on our toll free number, 1-800-288-4545 and tell us about your problem.

- If we instruct you to send your appliance to us for repair or replacement, our Customer Satisfaction representative will provide a Return Authorization number (this number notifies our receiving department to expedite your repair). Pack your unit carefully in a sturdy carton with sufficient padding to prevent damage because any damage caused in shipping is not covered by the warranty.
- Print your name, address and Return Authorization number on the carton.
- Write a letter explaining the problem. Include the following: your name, address and telephone number and a copy of the **original bill of sale.**
- Attach the sealed envelope containing the letter inside the carton. Insure the package for the value of the appliance and ship prepaid to: Attn: Factory Service Dept.; The Metal Ware Corporation; 1700 Monroe Street; Two Rivers, WI 54241-0237

Caractéristiques:

- Capacité : 150 lb / 68 kg
- Graduation : 0,1 lb / 0,05 kg
- Fonction d'affichage de l'heure
- Écran luminescent rétroéclairé
- Arrêt automatique pour économiser les piles (60 secondes par défaut).
- Requiert une pile de 9 V (incluse)

Notice d'emploi:

1. Placez la balance sur une surface plane et stable, appuyez sur la touche "ON/OFF" pour allumer la balance.
2. Attendez que l'écran ACL de la balance indique "0.0"avant de poser tout article sur la balance.
3. Lorsque l'écran ACL de la balance indique "0..0", posez l'article sur la balance, près du centre de la plateforme. L'écran ACL affiche le poids de l'article.
4. Pour changer l'unité de mesure, appuyez sur la touche "MODE". Cette fonction peut être utilisée lorsqu'un article est sur la balance.
5. Si l'écran n'indique pas "0.0" lorsqu'il n'y a pas d'article sur la balance, appuyez sur la touche TARE pour mettre la balance à zéro.

Notes:

- La plateforme doit rester stable, elle ne doit PAS trembler pendant la pesée.
- Le poids de l'article ne doit pas dépasser la capacité de la balance (150 lb) au risque d'endommager la balance.
- Les articles doivent être placés au milieu de la balance lorsqu'ils sont pesés.
- N'entreposez pas la balance dans un endroit humide et ne l'exposez pas à l'humidité.
- Si "Err" apparaît à l'écran, cela signifie que le poids de l'article dépasse la capacité maximale de la balance. Enlevez l'article et mettez la balance à zéro au besoin.

Réglage de l'horloge:

Lorsque l'appareil est au mode horloge (il ne pèse pas d'articles), appuyez une fois sur la touche « SET ». L'heure clignote, indiquant que l'appareil est passé au mode de réglage de l'heure. Appuyez sur la « flèche du haut » pour régler l'heure. Appuyez sur la touche « SET » pour confirmer. Les minutes clignotent, indiquant que l'appareil est passé au mode de réglage des minutes. Appuyez sur la « flèche du haut » pour régler les minutes. NOTE : Appuyez sur la touche fléchée et maintenez-la enfoncée pour augmenter rapidement les chiffres. Appuyez sur la touche « SET » pour quitter le mode de réglage de l'horloge.

Pesée avec une tare:

La touche Tare remet l'affichage à zéro lorsqu'il y a un poids sur la balance, vous permettant ainsi de soustraire le poids d'un contenant.

1. Posez le contenant que vous désirez utiliser sur la plateforme.
2. Lorsque l'affichage est stable, appuyez une fois sur la touche Tare.
3. L'affichage se remet à zéro vous permettant ainsi d'ajouter les articles au contenant et d'obtenir le poids de l'article et non pas celui du contenant.

GARANTIE LIMITÈE DE UN AN

Cet appareil est garanti pendant un an à compter de la date d'achat d'origine contre tout vice de fabrication et de matériaux. Cette garantie ne couvre pas les dommages subis pendant le transport, l'usage abusif, les accidents ou les incidents similaires. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pourriez jouir d'autres droits qui varieront selon la province. Ce produit est conçu pour l'utilisation domestique seulement et non pas pour l'utilisation commerciale. **La garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale.**

Pour le service au titre de la garantie : Les produits défectueux peuvent être retournés, port payé, avec une description du problème à : The Metal Ware Corporation, 1700 Monroe Street, Two Rivers, Wisconsin 54241. Nous réparerons ou nous remplacerons l'appareil à notre discrétion. Vous devez inclure la preuve d'achat quand vous retournez le produit pour le service au titre de la garantie.

Veuillez appeler le service «satisfaction client» au 1-800-288-4545 pour obtenir une autorisation de retour avant l'expédition.

- Pour le service au titre de la garantie, veuillez suivre les directives indiquées dans la garantie. Lorsque vous commandez des pièces neuves, assurez-vous de toujours indiquer le numéro de modèle du produit.
- Composez notre numéro sans frais 1-800-288-4545 et expliquez-nous votre problème.
- Si nous vous demandons de nous envoyer votre appareil ou une partie de votre appareil pour réparation ou remplacement, le représentant du service «satisfaction client» vous donnera un numéro d'autorisation de retour (ce numéro notifie notre service de la réception d'expédier votre réparation). Emballez soigneusement votre appareil dans un carton solide pour éviter l'endommagement. Tout dommage subi pendant le transport n'est pas couvert par la garantie.
- Inscrivez en caractères d'imprimerie votre nom, votre adresse et votre numéro d'autorisation de retour sur le carton.
- Écrivez-nous une lettre expliquant le problème. Incluez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et une **copie de la facture originale.**
- Joignez l'enveloppe scellée contenant la lettre dans le carton. Assurez l'emballage pour la valeur de l'appareil et envoyez-le port payé à :

Attention : Service technique de l'usine
The Metal Ware Corporation
1700 Monroe Street
Two Rivers, WI 54241-0237

©2009 The Metal Ware Corporation www.opencountrycampware.com p/n: 65768